

### **För att få ett bra resultat, se till att du har**

- En välorganiserad och skyddad lagringsplats för kanaler och detaljer som skall monteras.
- Enbart oskadade produkter
- Genomfört monteringen noggrant enligt anvisningen
- Plastade kanaler ska så mycket som möjligt skyddas mot solljus, då plastens egenskaper snabbt förändras. Plasten ska demonteras inom 2–3 veckor efter leveransen för att undvika vulkanisering mot plåten.

### **Förberedelser**

- Använd endast kanaler och detaljer med fabriksmonterade skarvprofiler för gejdskarvning.
- Kontrollera att samtliga kanaler och detaljer är uppmärkta enligt vidstående. Använd inte detaljer eller kanaler som skadats på sådant sätt att systemets täthet försämras.
- Upphållningsavståndet för kanaler och kanaldetaljer oavsett dimension får ej överstiga 2000 mm. Det får dessutom aldrig vara mer än en skarv mellan två upphängningar. Upphängningen får placeras max 500 mm från skarv.

### **Montering av kanaler och detaljer**

1. Vid montage av tätningslist kittas i försänkningen i hörnstycket (GOH) samt invändigt i produktens hörn.
2. Tätningslist skall bara monteras på båda skarvarna för två kanaler som skall monteras ihop

Följ montageanvisningen.